

Instructie beamer-laptop gebruik

versie: 5-9-2013 (aangepast: 21-8-2014 - printergegevens toegevoegd)

Beheerders: Alex Eeninkwinkel, Jan van Vulpen

Configuratie: geen wijzigingen aan hard- of software zonder overleg met de beheerders.

Beperking: onderstaande beschrijving beperkt zich tot gebruik van de beamer-laptop combinatie voor presentatiedoeleinden.

Beamer



Deze is vast gemonteerd aan het plafond en afgesteld op afstand en beeldgrootte van het projectiescherm. Zoomen of scherpstellen is normaliter niet nodig.

Voor verbinding met de laptop wordt gemaakt van de aan te sluiten vga-kabel (links van het spreekgestoelte).

Aanzetten



Zet de voeding aan met de rode voedingsschakelaar in de bezemkast (links achter in het lokaal / raamzijde). Het ledlampje van de beamer (onderzijde) brandt nu rood en de beamer is stand-by.

Met de Acer afstandsbediening de powerknop éénmaal indrukken, het ledlampje van de beamer brandt nu blauw en een projectiebeeld verschijnt op het scherm.

Uitzetten

Powerknop van de afstandsbediening tweemaal indrukken, het ledlampje gaat nu rood knipperen tot voldoende afkoeling is bereikt. Pas als het lampje continu rood brandt is de beamer stand-by en kan de voedingsschakelaar in de bezemkast worden uitgezet.

HP Laptop


Deze is normaliter opgeborgen in de grijze kantoorkast (rechts voor/ gangzijde), inclusief de volgende benodigheden:

- muis met mat en mini usb-stick (t.b.v. draadloze verbinding muis),
- Acer afstandsbediening beamer,
- Microsoft aanwijzer met losse ontvanger (usb-stick) en
- de voedingskabel met adapter.

Onder de tafel naast de lessenaar zijn de overige attributen te vinden. Plaats de laptop op de lessenaar en sluit alle benodigheden aan.

Aanzetten

Druk op de powerknop linksboven. Het tegelscherm van Windows 8 verschijnt.




Klik op de tegel Desktop, (linksonder in het beeldscherm) om een wellicht meer vertrouwd bureaublad (Windows 7) te verkrijgen. De schermresolutie is standaard ingesteld op de resolutie van de beamer, 1024 x 768.

Vorbereiding presentatie

Sluit nu eerst de vga-kabel en de usb-stick van de Microsoft aanwijzer aan en klik vervolgens op Windows Mobiliteitscentrum.

Kies bij Presentaties: *inschakelen* (voorkomt interferentie van besturingssysteem);

kies bij Extern beeldscherm: *aansluiten*, en na verschijnen van Tweede scherm: *dupliceren*. Het bureaublad wordt nu versmald weergegeven.



Tijdens de presentatie (PowerPoint)

Aanwijzen op het projectiebeeld, dia's vooruit en achteruit tonen kan behalve met de muis ook 'op afstand' met de Microsoft aanwijzer, gebruik daarvoor uitsluitend de bovenste drie knopjes. Aanwijzer aanzetten met de knop aan de rechterzijde; na gebruik weer uitzetten.

De projectie op het scherm is tijdelijk te onderbreken door een wit of zwart beeld, met indrukken van de 'w' respectievelijk de 'z' toets. Herstel het beeld door nogmaals dezelfde toets te drukken.

Na de presentatie

Breng het bureaublad weer in de oorspronkelijke staat via het Windows Mobiliteitscentrum.

Kies bij Extern beeldscherm: *scherm loskoppelen* en bij Tweede scherm: *alleen computerscherm*.

Uitschakelen

Druk de toetscombinatie Windows logo + C, kies op de verschijnende 'charmbalk' rechts Instellingen, daarna Aan/uit en tenslotte de optie Afsluiten.

Nazorg

Breng de situatie terug in de staat die u aantroef bij de start. Vergeet niet bij elkaar horende benodigdheden ook bij elkaar op te bergen, en stroomaansluitingen te ontkoppelen.

Overige zaken

Standaard IVN mappen

Op het bureaublad staan koppelingen naar de mappen *Publiekscursussen*, onderverdeeld naar alle reeds gegeven cursussen en *Handleidingen*, met daarin alle van toepassing zijnde handleidingen, instructies en reglementen. Gelieve voor eigen doeleinden eigen mappen aan te maken.

Video's afspelen

Gebruik hiervoor de geïnstalleerde VLC media player.

Internet

Er is WIFI-verbinding met internet via de modem-router. Zonodig de verbinding herstellen via het Netwerkcentrum. Login en password staan aangegeven op het modem.

NB Laat de modem-router op de grijze kantoorkast altijd aan staan, ook de printer is draadloos verbonden via deze router.

Printer

De printer is van Canon

Toner bestellen:

Canon #716 cartridges. Kleuren: zwart, magenta, geel en blauw.

Capaciteit: zwart circa 2300 afdrukken, andere kleuren: circa 1500 afdrukken